

E

WARTUNG

Damit Sie lange Freude am Airfriend One haben, sollte der Diffusor regelmäßig gereinigt werden:

1. Schalten Sie das Gerät aus. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab und schrauben die Öl-Flasche aus dem Zerstäubungs-Modul.
2. Reinigen Sie das Zerstäubungs-Modul vorsichtig mit einem Wattestäbchen.
3. Reinigen Sie die Basis vorsichtig mit einem weichen Tuch, ohne diese zu zerkratzen. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.



Um die volle Duftentfaltung zu erleben sollten Sie das Zerstäubungs-Modul kurz mit klarem Wasser spülen, bevor Sie die Öl-Flasche wechseln.

TAOASIS GmbH
Natur Duft Manufaktur
Am Duftgarten 1 | D-32791 Lage
+49 5232 6904 600 | www.taoasis.de

F

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösung
Gerät ist eingeschaltet, beduftet aber nicht (oder nicht richtig)	Zu geringe Ladung des Akkus	Laden Sie den Akku auf
	Nicht genügend ätherisches Öl vorhanden	Schrauben Sie eine volle Flasche ätherisches Öl ein
	Beduftungs-Auslass ist verstopft	Reinigen Sie den Auslass vorsichtig mit einem Wattestäbchen

G

WARNHINWEISE

- Dieses Gerät darf auch von Kindern ab 8 Jahren und Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, sofern sie dabei beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Benutzung des Gerätes bekommen haben und die mit der Benutzung einhergehenden Gefahren verstehen. Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen das Gerät nur unter Beaufsichtigung reinigen und benutzen.
- Um den optimalen Betrieb zu gewährleisten, ausschließlich ätherische Öle ohne Wasser verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich naturreine, ätherische Öle der Marken TAOASIS oder Baldini. Bei der Verwendung anderer Mittel kann Vergiftungs- oder Brandgefahr bestehen.

- Der Dauerbetrieb des Airfriend One kann langfristig zu Schäden am Produkt und einer Verkürzung seiner Lebensdauer führen.
- Nur als Raumbedufter verwenden - nicht als Inhalator.
- Den Airfriend One nach jedem Gebrauch abschalten.
- Den Airfriend One nicht abdecken, wenn er in Betrieb ist.
- Der Airfriend One darf niemals mit Wasser in Berührung kommen.
- Zum Laden des Akkus nur das beiliegende USB-Kabel verwenden.
- Nicht selber reparieren. Wenn der Airfriend One repariert werden muss, bitte an den Verkäufer wenden.
- Um ein Auslaufen bzw. Verschmieren des ätherischen Öls zu verhindern, sollten Sie die Öl-Flaschen erst aufbrauchen, bevor Sie das Öl wechseln.

AIRFRIEND ONE Gebrauchsanweisung



TECHNISCHE DATEN

A

Bezeichnung: Airfriend One

Größe: Ø 88 mm x 60 mm

Empfohlen für Räume **bis zu 25m²**

Spannung: 5 V

Leistung: max. 5 W

Wo ist was?

1 Abdeckung


2 Öl-Flasche

3 Zerstäubungs-Modul

4 Basis

5 EIN/AUS-Knopf

6 USB-C-Anschluss




BETRIEB

B

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme des Airfriend One die folgenden Hinweise:


- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche.
- Verwenden Sie ausschließlich naturreine, ätherische Öle der Marken TAOASIS oder Baldini, ansonsten erlischt die Garantie.

1. Stellen Sie den Airfriend One auf eine ebene, stabile Fläche und vom Rand entfernt auf.



2. Drehen Sie die obere Abdeckung vom Gerät ab und entnehmen das Zerstäubungs-Modul aus der Basis.

3. Schrauben Sie das Zerstäubungs-Modul auf die gewünschte Öl-Flasche.



4. Stecken Sie das Zerstäubungs-Modul in die Basis und drehen die obere Abdeckung auf das Gerät, bis diese eingerastet ist.

5. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den gewünschten Beduftungs-Modus, in dem Sie den EIN-/AUS-Knopf drücken.

TASTENFUNKTION

C

- Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste einmal, um die Beduftung im Intensiv-Modus (15 Minuten) und die Ambiente-Beleuchtung einzuschalten.
- Drücken Sie diese Taste ein zweites Mal, um in den Comfort-Modus (30 Minuten) zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um in den Relax-Modus (60 Minuten) zu wechseln.
- Um den Airfriend One auszuschalten, drücken Sie die Taste ein weiteres Mal.

i Das Licht unter dem EIN-/AUS-Knopf zeigt an, welcher Modus aktiviert ist:

- Intensiv-Modus
- Komfort-Modus
- Relax-Modus

BELEUCHTUNG

D

Der Airfriend One hat an der Unterseite des Gerätes eine Ambient-Beleuchtung.

- Während die Beduftung eingeschaltet ist, leuchtet die Ambient-Beleuchtung in einem warmen, gelben Licht.
- Beträgt die Akkuladung weniger als 10%, beginnt die Ambiente-Beleuchtung rot zu leuchten. Während des Ladevorgangs pulsiert die warm-gelbe Ambiente-Beleuchtung.

i Um die Beleuchtung während der Beduftung ein- oder auszuschalten, halten Sie den EIN-/AUS-Knopf für 2 Sekunden gedrückt.